

COMPLEMENT D'INFORMATION : STICKER DE TOIT DAMIER

Bonjour, merci pour votre achat sur byvad.com

Avant de commencer la pose merci de prendre connaissance de la notice « Pose sticker sur Film transfert » présente sur le site (http://www.byvad.com/notices/POSE_FILM_TRANSFERT.pdf)

Le sticker de toit est livré en 4 parties à coller les unes après les autres.

- 1) Positionnez les 4 parties sans les coller afin de commencer au bon endroit .
- 2) Coller la partie 1 en suivant les conseils de pose FILM TRANSFERT
- 3) Coller la partie 2 en superposant bien les repères 'R' avec ceux de la partie 1
- 4) Coller de la même manière la partie 3
- 5) Coller la partie 4
- 6) Retirer les repères 'R' de la carrosserie délicatement

